



在待機狀態下 觸摸 螢幕 ,畫面會點亮為 首頁.



呼叫住戶:

確認數字鍵盤上方 藍色字體為 “室內機對講”;若不是則點選 “住戶機”.
按選數字鍵盤 輸入要呼叫的住戶號碼,所選擇數字會出現在數字盤上方顯示區.
要改變已輸入的號碼;按”清除”便會清除已輸入的號碼.
輸入要呼叫的住戶號碼後,再按 “輸入”鍵 ,便會呼叫住戶.,並有撥號音.10 秒後等住戶接聽,則撥號音會停止.與住戶通話話完畢後.按 “通話結束” 鍵結束.

呼叫管理總機:

點選 分機呼叫 便會呼叫其它管理總機.,並有撥號音.
15 秒撥號音會停止.
30 秒未接 自動脫離
其它管理總機接聽 最多 3 分鐘自動脫離
通話話完畢後.按 “通話結束” 鍵結束.可立即回到待機狀態

住戶呼叫:



當有住戶呼叫時，管理總機會響鈴.並在數字鍵盤上方為 藍色字體 “室內機對講”. 數字盤上方顯示區出現住戶號碼.按 “通話”鍵 便可通話. 通話完畢後.按: “通話結束”鍵結束.

若沒有接聽,則會在數字盤上方顯示區的上方出現 “未接來電 1”.並且每分鐘會以 “di -- di” 聲提示一次. 若有 3 次未接聽數,則會在數字盤上方顯示區的上方出現 “未接來電 3”.最多 30 筆. 欲查詢詳細內容可進入“來電記錄” 查詢

門口機呼叫:



當有門口機呼叫時，管理總機會響鈴.並在數字鍵盤上方為 綠色字體 “門口機對講”.數字盤上方顯示區出現門口機號碼.按 “通話”鍵 便可 通話/拍照/開門. 通話完畢後.按: “通話結束”鍵結束.

緊急對講機呼叫:



當有緊急對講機呼叫時，管理總機會響鈴.並在數字鍵盤上方為 紅色字體 “緊急對講”, 數字盤上方顯示區出現緊急對講機號碼.按 “通話”鍵 便可 通話/拍照. 通話完畢後.按: “結束”鍵結束.

警報通知:

大門迴路移報



窗迴路移報



緊急求救迴路移報



瓦偵迴路移報



溫偵迴路移報



當有住戶端送來警報訊息會出現在功能鍵上方，訊息內容為警報類型(圖示)及住戶號碼。管理總機會有警示提醒音。若未按此警報訊息視為未閱讀，則每分鐘會以 “di di” 聲提示一次。直到所有訊息已閱讀。欲查詢詳細內容可進入“警報記錄”查詢

其他功能:



警報記錄查詢：按選“警報記錄”，畫面會轉為警報記錄列表，共 16 頁，每頁 16 筆。可按“上一頁”或“下一頁”查詢。每筆內容含 發報時間(管理總機時間)/警報類型/住戶號碼。欲結束，按：“返回”鍵結束。

來電記錄查詢：按選“來電記錄”，畫面會轉為來電記錄列表，共 16 頁，每頁 16 筆。可按“上一頁”或“下一頁”查詢。每筆內容含 來電時間(管理總機時間)/住戶號碼。欲結束，按：“返回”鍵結束。

拍照記錄查詢：



按選“拍照記錄”，畫面會轉為相片回放。記錄共 1000 張。可按“上一張”或“下一張”查看。每張相片 內容含 拍攝時間(管理總機時間)/記錄編號號碼。欲結束，按：“返回”鍵結束。

夜間模式：

須配合 社區整合器 使用。若無 社區整合器 則失效

點選 日間模式 ICON 後退出就成為日間模式；

點選 夜間模式 ICON 後退出就成為夜間模式

社區整合器 BYPASS 開關設於 OFF：

日間模式 = 總大門呼住戶，總機響鈴接聽，總大門呼管理員，總機響鈴接聽。

夜間模式 = 總大門呼住戶，室內機響鈴接聽，總大門呼管理員，總機不回應

社區整合器 BYPASS 開關設於 ON：

日間模式 = 總大門呼住戶，室內機響鈴接聽，總大門呼管理員，總機響鈴接聽。


夜間模式 = 總大門呼住戶，室內機響鈴接聽，總大門呼管理員，總機不回應

功能設定：



調整:-- 鈴聲音量調整 :按上/下鍵可選擇 鈴聲音量大小.(已為最佳化)
 -- 通話音量調整 :按上/下鍵可選擇通話音量大小.(已為最佳化)
 -- 亮度調整 :按上/下鍵可選擇亮度.(已為最佳化)

時間調整:



調整管理總機時間,按上/下鍵可選擇.確認後按 "輸入".不執行按"返回"

裝置設定:

此為 工程人員 使用.不預以作業