

169M7d

7吋彩色感應式觸控防盜保全對講機



門狀態燈：紅色 門開-燈亮
佔線燈：紅色
系統使用中 燈亮

設防指示燈：藍色 設防-燈亮、啟動中-慢閃
大門防區狀態燈：綠色 狀態指示，動作-燈亮
窗1防區狀態燈：綠色 狀態指示，動作-燈亮
窗2防區狀態燈：綠色 狀態指示，動作-燈亮
窗3防區狀態燈：綠色 狀態指示，動作-燈亮
瓦斯防區狀態燈：紅色 狀態指示，動作-燈亮
火警防區狀態燈：紅色 狀態指示，動作-燈亮

通話鍵:當被呼叫響鈴時,按一下本鍵即可通話,再按一下本鍵即可關閉通話。

呼叫總機:系統待機時，按一下本鍵即可呼叫管理總機,並待管理員接聽後與之通話。

開門鍵:按一下鍵即可驅動螢幕顯示的那個門的電鎖來開門。

緊急求救鍵:按住兩秒鐘，會啟動警報，如已設防，需以密碼解除。如未設防，再按防盜設防鍵，便會解除

防盜迴路使用

保全設防:1. 門窗關閉後，按一下防盜設防鍵，系統〔延遲設防〕90秒後進入警戒 (90秒再按防盜設防鍵則為解除)

警戒中 大門打開90秒延遲觸發警報，窗迴路打開為立即警報

2. 門窗關閉後，啟動外部設定裝置來作〔立即設防〕:任一防區觸動即警報

保全撤防:1. 按一下防盜設防鍵，再按密碼（使用1/2/3/4鍵作4位數）即可撤防。

2. 使用外部設定裝置來作撤防。

密碼更改:按住防盜設防鍵直到提示音響；鍵入舊密碼（出廠碼: 1 2 3 4）防盜設防鍵

輸入新碼（1/2/3/4鍵 任選四鍵）提示音後即完成

注意:不論在 設防 / 撤防 / 密碼更改，所有迴路都必須復歸，不可在觸發狀態.

迴路警戒中 無法 更改密碼